

*Stige*®




**nano**

- Gracias por depositar su confianza en un producto 
- Thank you for relying in an  product to look after your baby



A




6




1



1A




1B



1C

click


2



3





4







5




6





11





Lea detenidamente el manual antes de utilizar este artículo. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Please read this instruction leaflet fully prior to use and keep it for future reference.

## INDICE

## INDEX

Español	1 - 3
---------	-------

English	4 - 6
---------	-------

Garantia/Warranty	7 - 8
-------------------	-------



# INSTRUCCIONES

A

## DESPIECE

- |    |                                 |     |  |
|----|---------------------------------|-----|--|
| 1- | PULSADOR BLOQUEO<br>MANILLAR    | 9-  | DISPOSITIVO DE FRENO                       |
| 2- | PULSADOR REGULACION<br>MANILLAR | 10- | RUEDAS TRASERAS                            |
| 3- | COMPAS CAPOTA                   | 11- | CAPOTA                                     |
| 4- | PINZA DE BLOQUEO<br>PLEGADO     | 12- | RESPALDO                                   |
| 5- | PEDAL DE PLEGADO                | 13- | ARNES DE SEGURIDAD                         |
| 6- | PIEZA BLOQUEO SILLA             | 14- | BOTON DE REGULACION<br>REPOSAPIES SUPERIOR |
| 7- | PIEZA REGULACION DE<br>RESPALDO | 15- | REPOSAPIES INFERIOR                        |
| 8- | CESTA                           | 16- | CONJUNTO DE GIRATORIO                      |
|    |                                 | 17- | RUEDA DELANTERA                            |

1

## MONTAJE DEL CHASIS

Suelte la pinza 4 para desbloquear el plegado (Fig. 1A). Tire del manillar hacia arriba al tiempo que presiona con el pie el pedal de plegado (Fig. 1B) que bloquea la silla una vez desplegada. Posicione el manillar hasta que escuche el "click" de bloqueo (Fig. 1C).

2

## ARNÉS DE SEGURIDAD

Para soltar el arnés, presione los pulsadores de la hebilla. Cada vez que siente al niño en la silla ajuste y después cierre el arnés de seguridad.

3

## REGULACIÓN DEL RESPALDO

Presione hacia arriba las palancas de reclinado hasta colocar el respaldo en la posición deseada. Para elevar el respaldo empújelo hacia arriba.

Atención: Para evitar caídas, mantenga el respaldo en la posición más vertical cuando tenga que subir escaleras o cuestas pronunciadas.

4

## FRENO

Presione la palanca central que une los 2 frenos traseros hacia abajo y actuará sobre las 4 ruedas traseras. Presione la misma palanca hacia arriba para desbloquear el freno.

**5**

## RUEDAS GIRATORIAS

Las ruedas delanteras pueden colocarse en posición fija o giratoria. Seleccione la posición accionando hacia arriba o hacia abajo la palanca trasera del conjunto giratorio.

**6**

## CAPOTA

Fije la capota al chasis con las pinzas laterales y abra los compases para tensarla. Fije la capota al chasis abrazando las cintas de velcro al tubo. Para extraerla, suelte las cintas y tire de las pestañas encajadas en el chasis hacia arriba.

**7**

## BURBUJA

Coloque la burbuja sobre la capota como muestra el dibujo. Abroche la burbuja por detrás del respaldo y de las tijeras delanteras utilizando los ganchos de los elásticos.

**8**

## CESTA

La cesta portaobjetos va abrochada en la parte baja del chasis.

**9**

## REGULACION REPOSAPIES

Pulse los botones de los laterales del reposapiés y posicónelos en la medida deseada.

**10**

## MANILLAR REGULABLE

Presione los pulsadores situados en ambos lados del manillar y bloquee la altura seleccionada.

**11**

## PLEGADO

Pulse el botón central del manillar y desbloquee el conjunto de manillar (Fig. 2A). Eleve la escuadra inferior de cierre situada en la parte trasera del chasis (Fig. 2B). Accione el pedal situado en la parte lateral de la tijera trasera, después empuje hacia delante hasta plegar la silla (Fig. 2C). Accione el gancho de fijación, para mantener el chasis plegado. (Fig. 2D).

# RECOMENDACIONES DE USO

 recomienda el uso de la silla NANO, a partir de los 4 meses.

 recomienda no utilizar productos de segunda mano, ya que la omisión del prospecto de instrucciones, así como el desgaste de los componentes pueden resultar peligrosos. Solicite nuestro catálogo  para conocer las nuevas Colecciones de paseo y complementos. Es necesario un cuidado esmerado, para mantener su producto  en las mejores condiciones de uso y seguridad.

## IMPORTANTE

- 1.- Atención: Este vehículo está diseñado para transportar a un solo bebé de hasta 15 Kg.
- 2.- Atención: La seguridad de su hijo es su responsabilidad. Nunca deje solo al niño.
- 3.- Es importante que toda persona que maneje este vehículo, comprenda las instrucciones correctamente. Si encuentra alguna dificultad en el montaje, repita las operaciones sin forzar los mecanismos.
- 4.- Atención: Mantenga al niño alejado de las partes móviles cuando realice los ajustes descritos anteriormente.
- 5.- Atención: Nunca sobrecargue el vehículo. El límite de carga no debe superar los 5 Kg. Cualquier bolsa que cuelgue del manillar afectará a su estabilidad.
- 6.- Atención: Nunca estacione el vehículo sin utilizar el dispositivo de freno. Evite estacionamientos en pendientes.
- 7.- Atención: No utilice accesorios que no estén aprobados por el fabricante, ni realice reparaciones por su cuenta para no dañar el vehículo.

## INSTRUCCIONES DE LAVADO



No usar lejía



No planchar



No limpiar en seco



No secar en secadora

# **GB** INSTRUCTIONS

## **A**

## **PRODUCT KEY**

- |     |                          |     |                                    |
|-----|--------------------------|-----|------------------------------------|
| 1-  | HANDLE BLOCK MECHANISM   | 11- | CANOPY                             |
| 2-  | HEIGHT ADJUSTING BUTTON  | 12- | SEAT BACK                          |
| 3-  | CANOPY ROD               | 13- | SAFETY HARNESS                     |
| 4-  | SAFETY LOCK              | 14- | UPPER FOOTREST ADJUSTING<br>BUTTON |
| 5-  | PRIMARY LOCK             | 15- | LOWER FOOTREST                     |
| 6-  | LOCK LEVER               | 16- | SWIVEL DEVICE                      |
| 7-  | SEAT RECLINING MECHANISM | 17- | FRONT WHEEL                        |
| 8-  | BASKET                   |     |                                    |
| 9-  | BREAK                    |     |                                    |
| 10- | REAR WHEELS              |     |                                    |

## **1**

## **OPENING THE STROLLER**

Before opening the pushchair the safety lock (4) needs to be unbuckled (1-A). Pull the handles upwards while stepping on the footboard until it locks in place (1-B). Please make sure that the handle bar is safely locked with an audible "click" (1-C)

## **2**

## **SAFETY HARNESS**

Press both side bukles in order to unfasten the harness. Children should be harnessed in at all times. Sit the baby in the stroller and then insert the buckles again, adjusting the length of the strap. (Fig. 2)

## **3**

## **RECLINING THE BACKREST**

To recline seat back, lift both handgrips to release seat locks and slide the seat back to desired position. Lower handgrips to engage locks on both locks and sides.

To raise, push seat back to original upright or desired intermediate position (3).

Attention: Liftup the backrest while climb stairs or steep slope to prevent from falling risk.

## **4**

## **BRAKE**

To apply direct brake in all-four wheels, press central bar down. To release the brake, lift it up. (Fig. 4)

**5**

## SWIVEL WHEELS

When the flange is in the higher position, the wheel will be blocked. Push down the flange to allow wheel rotation.

**6**

## CANOPY

Fit the canopy to the stroller, using both side clips on the handlebar. Pull plastic rod down to fully open it. Secure velcro around the bar. To remove the hood simply operate in the opposite way. (Fig. 6)

**7**

## RAINCOVER

Fit the raincover onto the canopy as shown in the picture. Pass the elastic band through the upper and bottom tubes in order to fasten to the stroller. (Fig. 7)

**8**

## BASKET

The basket must be fitted to the rear bars of the stroller, using the poppers (8)

**9**

## FOOTREST POSITIONS

To adjust the angle of the footrest, push simultaneously the lateral buttons and turn the footrest up to the desired angle(9)

**10**

## HEIGHT HANDLE ADJUSTING

Push side buttons on the handle bar and push them up to place in the upright position until it clicks.  
Fold down the handlebar by pushing buttons (10)

**11**

## FOLDING THE STROLLER

Ensure the canopy is folded back and then push buttons on the handlebar to place handle in lower position (2A). Lift the primary lock lever to release the stretching system (2B). Step the lock lever on the left side of the chassis and push the handle down to fold the stroller (2C), until the safety clip is securely locked (2D).

## ADVICE FOR USE

 recommends to use NANO stroller from 4 months on.

 recommends not to use second-hand baby care articles. No provided instruction leaflet as well as worn parts can be very dangerous. Please apply for  catalogue in order to see the new Collection of prams, pushchairs and accessories. Care and maintenance are essential to keep your  looking new and being safe for years.

## IMPORTANT

- 1.- Warning: This product has been designed and tested to carry only one 0 to 15 Kg. baby.
- 2.- Warning: Your child's safety is your responsibility. Children must never be left unattended in this vehicle. Children should be harnessed in this vehicle at all times.
- 3.- It is important that any person intending to use this vehicle fully understands these instructions. If you find any difficulty in fitting, repeat instructions carefully, without forcing mechanism.
- 4.- Children should always be kept clear of moving parts while making adjustments to the vehicle.
- 5.- Never overload the vehicle. The weight limit for the shopping tray is 5 Kg. Any load attached to the handle will adversely affect the stability of the vehicle.
- 6.- Warning: Never leave the vehicle without first engaging the parking device. Avoid uphill or downhill parking. Avoid using the vehicle on steps, stair or escalators, as it may be dangerous and affect the safety of the vehicle.
- 7.- Do not use replacement parts other than those approved or supplied by the manufacturer; it may be unsafe.

## WASHING INSTRUCTIONS



Do not bleach



Do not iron



Do not dry clean



Do not tumble dry

## **GARANTIA**

Manufacturas Infantiles, S.A. garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación reparando o sustituyendo las piezas defectuosas durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Quedan excluidas de la garantía las averías derivadas de un uso inadecuado del producto o del incumplimiento de estas instrucciones y de las etiquetas de lavado. Es imprescindible la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada junto con la factura de compra, para hacer efectiva la garantía.

## **WARRANTY**

Manufacturas Infantiles, S.A. guarantees its products against any manufacturing flaw, and it repairs or substitutes damaged pieces during a period of 2 years. Failures caused by an inadequate use of the product or by non-fulfillment of above mentioned fitting and washing instructions are away from order the warranty. It is essential to present this leaflet properly fulfilled together with invoice in order to make this warranty effective.

Sello del establecimiento:  
Shop´s stamp:

Fecha de compra:  
Date:

Ref.:

Modelo:  
Model:

**N.I.F.: A-20167540**

[www.arrue.com](http://www.arrue.com)